

## IT NX-7002 SMS di Testo- Manuale per l'utente

### SMS di Testo

SMS di Testo è un nuovo metodo per l'invio di messaggi SMS da un telefono cellulare per il controllo di un sistema di sicurezza.

#### Invio di messaggi SMS a un sistema di sicurezza

1. Creare il messaggio.
2. Immettere il numero di telefono fornito dall'installatore.
3. Inviare il messaggio.

#### Formato del messaggio

I messaggi possono essere costituiti da una password, da **comandi** e da **[valori]**.

- È possibile impostare il sistema in modo da utilizzare una password. In questo caso, prima del comando occorre immettere una password.
- Comandi: sono istruzioni inviate al sistema di sicurezza. Sono mostrati in **grassetto** qui sotto.
- [Valori]: sono informazioni che l'utente desidera inviare o ricevere dal sistema. Vengono mostrati in *corsivo* tra parentesi [ ] qui sotto.
- Se è necessario immettere più valori in un elenco, questi devono essere separati da degli spazi. Ad esempio, per escludere le zone 2, 4 e 6, inviare il comando **escludi 2 4 6**.
- Tutti questi comandi non sono sensibili alle maiuscole/minuscole. Nessun carattere nazionale è permesso e non deve essere utilizzato - nè nei comandi e nemmeno nei valori - per esempio, bisogna digitare **español** invece di **Español**.

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Ottenimento dello stato del sistema	<b>stato</b>	Invia lo stato del sistema al telefono.	<b>stato</b>
Inserimento del sistema	<b>inserisci</b> [elenco aree]	Inserisce remotamente il sistema. Al posto dei numeri di area è possibile utilizzare la parola chiave ALL (Tutte) per tutte le aree.	<b>inserisci 1</b> per inserire l'area 1 <b>inserisci 1 3</b> per inserire le aree 1 e 3 <b>inserisci tutto</b> per inserire tutte le aree
Disinserimento del sistema	<b>disinserisci</b> [elenco aree]	Disinserisce remotamente il sistema.	<b>disinserisci 1</b> per disinserire l'area 1 <b>disinserisci 1 3</b> per disinserire le aree 1 e 3 <b>disinserisci tutto</b> per disinserire tutte le aree
Inserimento parziale del sistema	<b>inserisci parzialmente</b> [elenco aree]	Inserisce parzialmente remotamente il sistema.	<b>inserisci parzialmente 1</b> per inserire l'area 1 <b>inserisci parzialmente 1 3</b> per inserire le aree 1 e 3 <b>inserisci parzialmente tutto</b> per inserire tutte le aree
Ottenere lo stato delle zone specificate.	<b>stato zona</b> [elenco aree]	Invia lo stato di una o più zone al telefono. L'invio di un comando in cui non è specificata alcuna area provoca l'invio di informazioni su tutte le aree.	<b>stato zona 1</b> per ricevere il messaggio con lo stato della zona dalle zone assegnate all'area 1 <b>stato zona tutto</b> per ricevere il messaggio con lo stato di tutte le zone
Ottenimento di un elenco di zone con problemi	<b>guasti zona</b> [elenco aree]	Invia un elenco di zone con problemi al telefono. L'invio di un comando in cui non è specificata alcuna area provoca l'invio di informazioni su tutte le aree.	<b>guasti zona 1</b> per ricevere informazioni sui guasti dalle zone assegnate all'area 1 <b>guasti zona tutto</b> per ricevere il messaggio con i guasti di tutte le zone
Esclusione di zona	<b>escludi</b> [elenco zone]	Esclude le zone specificate.	<b>escludi 1 3</b> per escludere le zone 1 e 3

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Legge gli eventi dal registro degli eventi	<b>eventi</b> [numeri] <b>eventi</b> [intervallo]	Invia l'evento o gli eventi specificati dal registro degli eventi al telefono.	<b>eventi 1</b> per leggere l'ultimo (il più recente) evento dal registro della centrale <b>eventi 1 3</b> per leggere gli ultimi 3 eventi dal registro della centrale <b>eventi</b> ritorna ai 10 eventi più recenti
Impostazione di una connessione su un dispositivo di automazione domestica	<b>uscita</b> [output_number X10_house_code X10_unit]	Connette un dispositivo di automazione domestica specifico.	<b>uscita 2 A 1</b> per impostare l'uscita due per il controllo del dispositivo X-10 con il codice A e il numero di unità 1
Attivazione uscite X-10	<b>on</b> [elenco uscite]	Attivazione di un'uscita X-10.	<b>on 1 4 7</b> per attivare le uscite X-10 1, 4 e 7 <b>tutte on</b> per attivare tutte le uscite X-10
Disattivazione uscite X-10	<b>off</b> [elenco uscite]	Disattivazione di un'uscita X-10.	<b>off 1 4 7</b> per disattivare le uscite X-10 1, 4 e 7 <b>tutte off</b> per disattivare tutte le uscite X-10
Attivazione di una funzione ausiliaria	<b>attiva aus.</b> [elenco uscite]	Modifica la funzione ausiliaria che si verifica quando viene attivata, ad esempio a seguito della pressione di un tasto su un telecomando.	<b>attiva aus. 1</b> per attivare l'uscita ausiliaria 1 sulla centrale
Modifica il codice utente	<b>codice utente</b> [nuovo codice utente]	Modifica il codice utente.	<b>codice utente 0101</b> per modificare il codice utente in 0101
Modifica un altro codice utente	<b>codice utente</b> [nuovo codice utente numero utente]	Modifica il codice utente di un altro utente.	<b>codice utente 2 0101</b> per modificare il codice utente in 0101 per l'utente 2
Elimina un codice utente	<b>elimina codice utente</b> [numero utente]	Elimina un codice utente.	<b>elimina codice utente 2</b> per eliminare il codice utente per l'utente 2
Avvia comunicazioni	<b>avvia comunicazioni</b>	Invia report dal modulo NX7002.	<b>avvia comunicazioni</b>
Interruzione delle comunicazioni fino al reinserimento del sistema	<b>interrompi comunicazioni</b>	Interruzione dell'invio di comunicazioni dal modulo NX7002 fino al reinserimento del sistema.	<b>interrompi comunicazioni</b>
Interruzione delle comunicazioni fino al successivo riavvio	<b>interr. perman. le comunicazioni</b>	Interruzione dell'invio di comunicazioni dal modulo NX7002 fino all'invio del comando di avvio comunicazioni.	<b>interr.perman. le comunicazioni</b>
Registrazione del telefono	<b>registra</b> [numero utente numero di telefono]	Il telefono è registrato con il sistema di allarme.	<b>registra 32444123456 2</b> per registrare il numero 32444123456 per l'utente 2
Registrazione del telefono con una nuova password	<b>registra</b> [password numero utente numero di telefono]	Il telefono è registrato con il sistema di allarme con una nuova password.	<b>registra 32444123456 1 444444</b> per registrare il numero 32444123456 per l'utente 1 con una password 444444
Modifica della lingua	<b>lingua</b> [lingua]	Cambia la lingua usata dagli SMS di testo. Le impostazioni disponibili (lingue) sono: English, Dutch, Español, Suomi, Italiano, Polska, Portugues, Svenska, Francais, Dansk, Deutsch e Norsk. <b>Nota: non devono essere utilizzati i caratteri nazionali nel digitare le lingue.</b>	<b>lingua deutsch</b> per visualizzare l'interfaccia in tedesco
Per ottenere un elenco dei comandi SMS	<b>aiuto</b>	Invia un elenco di comandi SS validi al telefono.	<b>aiuto</b>

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Per ottenere informazioni sugli utenti	<b>dettagli utente</b> [numero utente]	Invia le informazioni sull'utente al telefono.	<b>dettagli utente 2</b> per ricevere un messaggio sulle informazioni sull'utente 2
Per ottenere la configurazione corrente delle uscite	<b>elenca uscite</b>	Invia un elenco delle modalità di programmazione corrente delle uscite al telefono.	<b>elenca uscite</b>
Ottenere una lista di utenti	<b>elenca utenti</b>	L'elenco di tutti gli utenti registrati e i loro numeri di telefono vengono inviati al tuo numero di telefono.	<b>elenca utenti</b>
Disabilitare l'accesso da uno specifico numero telefonico	<b>disabilita telefono</b> [numero telefonico]	Disabilita il controllo tramite SMS da uno specifico numero di telefono.	<b>disabilita telefono 32444123456</b> per disabilitare il controllo tramite SMS da questo numero di telefono
Abilitare l'accesso da uno specifico numero telefonico	<b>abilita telefono</b> [numero telefonico]	Riabilita il controllo tramite SMS da uno specifico numero di telefono precedentemente disabilitato.	<b>abilita telefono 32444123456</b> per abilitare il controllo tramite SMS da questo numero di telefono
Per cambiare la password:	<b>password</b> [nuova password]	Modifica la password.	<b>password 444444</b> per modificare la password assegnata al telefono in 444444
Per modificare la password SMS di un altro utente	<b>password telefono</b> [nuova password numero di telefono]	Modifica la password di un altro utente.	<b>password telefono 32444123456 444444</b> per modificare la password assegnata al numero 32444123456 in 444444

#### Ricezione di messaggi SMS da un sistema di sicurezza

È possibile impostare il sistema di SMS di testo in modo che invii due tipi di messaggi di testo a un telefono cellulare.

- I **messaggi di conferma** vengono inviati a seguito dell'invio di un messaggio; confermano che il messaggio inviato è stato ricevuto e che il comando è stato eseguito.
- I **messaggi di segnalazione** vengono inviati a seguito di eventi; Sono simili alle segnalazioni contenute nella memoria eventi visualizzata sulla tastiera

Messaggio	Significato
Allarme <b>elenco aree</b>	Nelle aree elencate è presente un allarme.
Inserite <b>elenco aree</b>	Le aree elencate sono state inserite.
Inserite parzialmente <b>elenco aree</b>	Le aree elencate sono state inserite parzialmente.
Disinserite <b>elenco aree</b>	Le aree elencate sono state disinserite.
Non pronte <b>elenco aree</b>	Non è possibile inserire le aree elencate.
Area n Aperta <b>elenco aree</b>	Le zone elencate in quest'area sono aperte.
Area n Esclusa <b>elenco aree</b>	Le zone elencate in quest'area sono escluse.

#### Dichiarazione di conformità:

La Hesa S.p.A., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che l'apparecchiatura **NX-7002** è conforme ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- 93/68/CEE

-1999/5/CE (R&TTE)

sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

EN 50130-4: 1995 +A1 :1998	:1998 +A14 :2000
EN 50081-1: 1992	EN 61000-3-3:1995
EN 55022: 1998 +A1 :2001 +A2	EN 301489-1 & EN301489-7
:2002	EN 60950-1: 2001
EN 61000-3-2:1995 +A1 :1995 +A2	

